



8. Spezialwerkzeug **884789** auf der äußeren Propellerwelle anbringen. Äußere Propellerwelle und Lagergehäuse mithilfe des Spezialwerkzeuges **884161** und eines Schiebehammers ausbauen.